



INSTRUCTIONS

Pince à Coudre

Instructions Pince à coudre

POURQUOI AI-JE BESOIN D'UNE PINCE À COUDRE ?

Dans l'artisanat du cuir, le point sellier est traditionnellement réalisé avec deux aiguilles qui sont fixées aux deux extrémités du fil. Cela permet d'obtenir une couture très soignée, qui est très solide afin qu'elle tienne pour toujours. Pour réaliser ce point confortablement, vous devez avoir les deux mains libres pour la couture et votre pièce, qui sera cousue, doit être fixée quelque part d'une manière ou d'une autre. C'est là que la pince à coudre devient très pratique. En vous asseyant sur la partie la plus longue de la pince, vous pouvez utiliser la partie supérieure de la pince pour maintenir vos pièces de cuir ensemble.



Étape 1: COLLAGE DES RECTANGLES EN CUIR

Pour protéger vos pièces de cuir contre les marques de pression, vous devez utiliser les deux rectangles de cuir inclus et les coller entre les extrémités supérieures de la pince. Pour ce faire, vous pouvez utiliser la colle pour cuir ou une colle à bois. Appliquez la colle sur les deux surfaces (l'intérieur du cuir et sur le bois). Laissez sécher pendant environ 30 secondes, avant de poser le cuir sur le bois. Positionnez les pièces de manière à ce que les extrémités du cuir soient à peu près au même niveau des deux côtés du bois. Ensuite, serrez les morceaux de cuir en appliquant une certaine pression, soit avec un maillet soit avec la paume de vos mains.



Étape 2: ATTACHER LES AIMANTS ET RACCORDER LES PIÈCES EN BOIS

Vous pouvez maintenant fixer les aimants sous les rectangles de cuir (côtés extérieurs du bois). Ils sont très pratiques lorsque vous voulez faire une pause en cousant, car vous pouvez y fixer les aiguilles. Retirez le papier au dos de l'aimant et placez-le sur le bois. Enfin, vous pouvez assembler les deux pièces de bois en les vissant l'une à l'autre. Utilisez la longue vis et faites-la passer à travers la longue pièce de bois en commençant par le bas, puis en la recouvrant avec l'autre pièce. Sur la partie supérieure, fixez le boulon à la vis papillon en la faisant simplement tourner jusqu'à ce qu'elle serre parfaitement. Voilà, c'est fait!

